DIRECTIONS FOR USE :

Your Stainless Steel Flask is specially designed to carry alcholic drinks. It should not be used for beverages with an acid content, such as fruit juices and cordials. The flask will provide years of pleasure if you follow a few simple rules:

1. Rinse the inside with clean water before filling the flask for the first time.
2. Always empty the flask after use and rinse it out before refilling.
3. Do not keep alcohol in the flask longer than a period of 3 days. Refill only when you are about to use the flask.
4. If the flask is leather wrapped, please avoid to wet the leather.
5. These products are not dishwasher safe.

Cheers ! !

INTRUCCIONES PARA EL USO :

Esta petaca esta especialmente diseñada para llevar bebidas alcoholicas. No debe ser usada para liquidos que contengan algun componenete acido tales como zumos de frutas, etc. Esta petaca puede durar muchos años si se siguen los siguientes consejos:

1. Limpiar el interior de la petaca con agua limpia antes de llenarla por primera vez.
2. Vaciar y limpiar siempre la petaca despues de su uso.
3. No mantener alcohol en el interior de la petaca durante mas de 3 dias seguidos. Llenar solo cuando se vaya a usar.
4. Si esta petaca esta revestide en piel evite mojar la piel.
5. Éstos productos está no dishwasher seguro.

Gracias ! !

MODE D'EMPLOI :

Votre flacon en acier inoxydable est spécialement conçu pour contenir des boissons alcoolisées. Il ne doit pas être utilisé pour des boissons acides telles que des jus de fruits et des cordiaux. Ce flacon vous procurera des années de plaisir si vous respectez quelques règles simples:

1. Rincez l'intérieur à l'eau claire avant de remplir le flacon pour la première fois.
2. Videz toujours le flacon après usage et rincez-le avant de le remplir à nouveau.
3. Ne gardez pas d'alcool dans le flacon plus de 3 jours. Ne le remplissez qu'au moment de l'utiliser.
4. Si la flasque a une finition cuir, eviter tout contact avec l'eau.
5. Ces produits ne sont pas coffre-fort de lave-vaisselle.

A votre santé !

GEBRAUCHSHINWEISE :

Ihr Edelstahl Flachmann ist speziell fuer alkoholische Getraenke entworfen. Es sollten keine Getraenke mit Saeuren eingefuellt werden wie z.B. Fruchsaefte. Sie werden mit dem Flachmann viel Freude haben, wenn Sie die folgenden Punkte beachten:

1. Spuelen Sie den Flachmann mit klarem Wasser aus, bevor Sie ihn das erstemal fuellen.
2. Nach Gebrauch bitte stets ganz entleeren und mit klarem Wasser ausspuelen.
3. Lassen Sie Alkohol nicht laenger als 3 Tage in dem Flachmann und fuellen Sie ihn nur fuer den baldigen Gebrauch.
4. Wenn Ihr Flachmann mit Leder bezogen ist, bitte achten Sie darauf, dass dieses Leder nicht nass wird.
5. Diese Produkte sind nicht Spülmaschinesafe.

Prost !!